

SLIP JOINT WASHERS RONDELLES DE JOINT COULISSANT ARANDELAS PARA UNIÓN DESLIZANTE

1 1/4" / 32 mm

1. Place washer ❶ on tube.
2. Replace and tighten nut.
3. Check for leaks.

Tools Outils Herramientas



-
1. Placer la rondelle ❶ sur le tuyau.
 2. Remettre et serrer l'écrou.
 3. Vérifier l'absence de fuites.

-
1. Coloque las arandelas ❶ en el tubo.
 2. Coloque de nuevo la tuerca y apriétela.
 3. Revise si hay fugas.

