

SLIPJOINT NUT & WASHER ÉCROU COULISSANT ET RONDELLE TUERCA Y ARANDELA DE JUNTA DESLIZANTE

1 1/2" / 38 mm

1. Place nut ❶ and washer ❷ onto tube.
2. Slip nut ❶ down over threads of J-bend.
3. Tighten all nuts. Check for leaks.

1. Placer l'écrou ❶ et la rondelle ❷ sur le tuyau.
2. Faire glisser l'écrou ❶ sur les filets du siphon en J.
3. Serrer tous les écrous. Vérifier l'absence de fuites.

1. Coloque la tuerca ❶ y la arandela apropiada ❷ en el tubo.
2. Deslice la tuerca ❶ hacia abajo sobre la rosca del sifón en "J".
3. Apriete todas las tuercas. Revise si hay fugas.

Tools Outils Herramientas

